La boite VAV et la mesure CO₂



- Etienne Poncelet
- Société Halton



La boite VAV et la mesure CO₂

- 1. Norme européenne
- 2. Simultanéité
- 3. Calcul
- 4. Fonctionnement de la boîte VAV
- 5. Recommandations





EN 15251 Débits d'air

Type of building/ space	Occupancy	Categ- ory	Minimum ventilation ra for occupant I/s perso	ite, i.e. is only	ı	Additional ve (ad	Total I/s·m²			
	person/m²	EN	ASHRAE	EN	EN	EN	EN	ASHRAE	EN	ASHRAE
			Rp		Very low- pollut.	Low- pollut.	Not low- pollut.	R _a	Low	
					ponaci	ponut	pondo		Pol.	
Cinala	0,1	I	2,5	10	10	1,0	2,0	0,3	2	
Single office		II		7	7	0,7	1,4		1,4	0,55
una.		=		4	4	0,4	0,8		0,8	
Land-	0,07	_	2,5	10	10	1,0	2,0	0,3	1,7	
scaped		=		7	7	0,7	1,4		1,2	0,48
office		III		4	4	0,4	0,8		0,7	
		1	2,5	10	10	1,0	2,0	0,3	6	1,55
Conference room	0,5	II		7	7	0,7	1,4		4,2	
100111		III		4	4	0,4	0,8		2,4	
		- 1		10	10	1,0	2,0		6	
Classroom	0,5	II	3,8	7	7	0,7	1,4	0,3	4,2	2,2
		III		4	4	0,4	0,8		2,4	




Augmentation du CO₂ permis, suivant tableau précédent : EN 15251

Type of room or building	Category	Very low-polluting ΔCO₂ [ppm]	Low-polluting ΔCO₂[ppm]	Not low-polluting ΔCO₂ [ppm]
Single office	I	375	280	190
	II	560	400	265
	III	930	695	465
Landscape office		310	220	140
		465	310	195
	III	745	530	340
Conference room	I	510	465	400
	II	735	665	570
	III	1265	1160	995
Class room		510	465	400
	II	735	665	570
	III	1265	1160	995

Définition de la pollution, due au bâtiment :voir annex C de la norme EN 15251



Facteur de simultanéité




		a) / .aa i.a	ar) / .aa a						۸ : ۴۱ -		-4	la la accum	T:	/ [la a	1				
		qV-min	qV-max					40.00			at eac			/ [hour	·		40.00		24.22
		[l/s]	[l/s]	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
L1.	R1.1	30	120	30	30	30	39	48	75	48	48	93	120	120	75	30	30	30	30
	R1.2	30	120	30	30	39	74	48	48	94	120	120	75	30	30	30	30	30	30
	R1.3	50	150	50	50	50	50	50	90	90	150	150	100	50	50	50	50	50	50
	R1.4	30	120	30	48	57	75	75	84	57	93	102	120	120	30	30	30	30	30
	R1.5	30	120	30	84	102	120	30	30	30	120	120	120	120	30	30	30	30	30
	R1.6	100	400	100	100	100	280	340	400	400	100	100	400	400	400	400	100	100	100
L2.	R2.1	30	120	30	30	39	48	75	48	48	93	120	120	75	30	30	30	30	30
	R2.2	30	120	30	48	48	75	93	75	120	120	120	120	30	30	30	30	30	30
	R2.3	50	150	50	90	100	150	150	50	50	50	50	50	150	150	150	150	50	50
	R2.4	30	120	30	30	39	48	75	48	48	93	120	300	30	30	30	30	30	30
	R2.5	30	120	30	30	39	48	75	48	48	93	120	120	120	75	30	30	30	30
	R2.6	100	400	100	100	400	400	100	100	100	100	100	100	400	400	400	100	100	100
L3.	R3.1	20	90	20	20	27	34	55	34	69	90	90	55	20	20	20	20	20	20
	R3.2	30	120	30	30	39	48	75	48	48	93	120	120	75	30	30	30	30	30
	R3.3	30	120	30	66	39	84	120	120	120	120	120	30	30	30	30	30	30	30
	R3.4	50	150	50	50	150	150	50	50	150	150	50	50	50	150	150	75	50	50
	R3.5	30	120	30	40	60	90	120	120	50	50	120	120	100	90	60	50	30	30
	TOTAL	700	2660	700	876	1358	1813	1579	1468	1570	1683	1815	2120	1920	1650	1530	845	700	700
		Ttotal-min	Total-max	26 %	33 %	51 %	68 %	59 %	55 %	59 %	63 %	68 %	80 %	72 %	62 %	58 %	32 %	26 %	26 %
		[l/s]	[l/s]																

• Source: bâtiment existant à Helsinki



Facteur de simultanéité



Typique: 60 à 80 %



Qualité de l'air

Sources de contaminants:

- Les contaminants de l'air proviennent p.ex.
- de l'air extérieur
- du système de climatisation
- du bâtiment et des matériaux décoratifs
- des personnes, de l'habillement
- du matériel et des procédés





Contrôle de la ventilation en fonction de la concentration en dioxyde de carbone (CO₂)


- Concentration en CO₂ en tant qu'indicateur de la qualité de l'air
- espaces occupés par plusieurs personnes
- notamment lorsque le taux d'occupation varie
- corrélation avec la concentration en contaminants liées à l'homme
- réaction rapide pendant les fluctuations de charge marquées
- mesurable avec une précision suffisante
- Concentration en CO₂ en tant qu'indicateur de l'efficacité de la ventilation
- relation entre la charge et le taux nominal de ventilation





Concentration en dioxyde de carbone (CO₂) en tant que mesure de la vitesse nominale de ventilation

- CO_2 (ambiant) = CO_2 (extérieur) + CO_2 —charge I/s]
- débit d'air [l/s]
- •
- émission de CO₂ l/s pers
- •
- repos 0,0036
- travail de bureau 0,0052
- travail physique 0,0072
- qi= <u>2 pers x0,0052 l/s pers</u>
- (800-400) 10⁻⁶
- = 26 l/s



 CO_2 (ambiant) = 800 ppm


CO₂ (extérieur) = 400 ppm (Varie jusqu'à

500 ppm)




Source émission CO₂: Rehva guide book 13, chapitre 2,4,2 et Ashrae,handbook of fundamentals,2009

La Boite VAV






BOX/L-S-160 Air borne sound 2014.01													
(qv=434 m³/h												
	L _s Are 10m²sab=31 dB(A) NR/NC=27/24												
	L _u dB												
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k													
47	44	41	30	21	18	20	23						





VAV : marge et perte de charge





Vitesses pour applications VAV




qV max = 11 m/s

qV min = 2 m/s





VAV, distances mini





Emplacement d'une source de chaleur dans un local











Aspects dont on doit tenir compte

Diffuseur: selection pour débits variables



Débit maxi



Débit mini

